



User Manual

Model: H1771
Govee Wallwash Table Lamp

English

01

Deutsch

07

Français

13

Español

19

Italiano

25

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical products, basic precautions shall always be followed including the following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.


- Use this product under ambient temperatures.
- The light source or separate control gear is not intended for use in other applications.
- To reduce the risk of strangulation, the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach.
- The lamp's internal light source cannot be replaced individually. If it breaks, the entire lamp must be replaced.
- The lamp and the power adapter are meant to be used together. Do not attempt to use either of them with other devices or adapters.
- Avoid using the lamp near heat sources.
- Avoid using the lamp near potentially dangerous sources (e.g., candles, liquid-filled objects, etc.).
- **CAUTION**-The product is not a toy. Children and the disabled should use it under adult supervision.
- This product is intended for indoor use (ambient temperature: 25°C). Do not use it in damp locations such as bathrooms or outdoors. This product is not waterproof, and improper use may result in poor insulation, leading to electric shock.
- Please avoid direct sunlight on the product, do not place high-temperature flammable items near the product, and keep it away from heat sources to prevent fire.
- If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be replaced by a special cord or cord exclusively available from the manufacturer or his service agent.
- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
- **WARNING**- DO NOT ATTEMPT TO OPEN, MODIFY, OR REPAIR THIS PRODUCT. Any alteration or use of non-approved parts voids all warranties, negates compliance certifications, and may result in malfunction, electric shock, fire, or personal injury.
- Do not cover the product with flammable materials such as cloth or paper to prevent fire accidents.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Introduction

Thanks for choosing Govee Wallwash Table Lamp ! This product features RGBWWIC, warm, and cool white lighting. In addition to the smart control of Govee Home App, it is also compatible with Alexa, Google Assistant, and Matter.

What You Get



x 1

Wallwash Table Lamp




x 1

Base



x 1


Base Pad



x 1

Adapter

At a Glance



Power/
Restore Factory Mode

Power	Press to turn the light on/off.
Restore Factory Mode	Press & hold for 5 seconds.

Pairing Your Device with Govee Home App

What You Need:

- A Wi-Fi router that supports 2.4GHz and 802.11b/g/n bands. 5GHz is not supported.
 - A smartphone or tablet running iOS or Android.
1. Download Govee Home App from the App Store (iOS) or Google Play (Android). Log in with your account. New users need to create an account.
 2. Turn on your smartphone's Bluetooth.
 3. Open the app, tap the "+" icon in the top right corner and search "H1771".
 4. Tap the device icon and follow the on-screen instructions to complete pairing.



The Apple logo is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.



Apple Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

Google Play is a trademark of Google LLC.

Matter Guide

Cautions :

1. You will need to complete the network connection of apps that support Matter (e.g. Google Home/Apple HomeKit etc.) within 15 minutes after the product is powered on when using Matter for the first time.
2. An IPv6 network is required.
3. Changing the network may cause Matter to malfunction.
4. If the product cannot connect to the app, long press the Power Button for 5s to restore factory settings. After that, try connecting again.

Step 1

Find the QR code or device number of Matter on the product or on Device Settings page in Govee Home App.

Step 2

Turn on Bluetooth on your smartphone.

Step 3

Download and open the app that supports Matter like GoogleHome/Apple Homekit, etc.

Step 4

Use the device number or QR code on the product in the app to complete the network connection of Matter for the product.

Specifications

Model	H1771
Power Input	18W
Voltage Input	12V DC
Light Displaying Technology	RGBWWIC
Color Temperature	1000K-10000K

Troubleshooting

1. Cannot connect to Govee Home App.

- a. Check if the device is powered on.
- b. Check if the smartphone's Bluetooth is enabled, or try connecting with another smartphone.
- c. When connecting for the first time, make sure the smartphone is near the device.
- d. If a connection error still exists, delete the connected device from the "Devices" page in the app. Reconnect to Govee Home App by following the previously provided instructions.

2. Wi-Fi disconnected or failed to connect?

- a. Ensure your Wi-Fi router is 2.4GHz. 5GHz is not supported.
- b. Ensure you entered the correct Wi-Fi password during the Wi-Fi setup process.
- c. Try using another smartphone to pair with the table lamp to ensure your network is working properly.
- d. Shorten the distance between the device and the Wi-Fi router to less than 50ft, and then reconnect.


3. Cannot connect to Alexa or Google Assistant.

- a. Ensure the Wi-Fi connection is stable and working properly.
- b. Go to "User Guide" on the app Settings page to pair the device again.
- c. Make sure the device is connected to power and "Power Saving Mode" is disabled.

4. Can multiple app users control the same device using different accounts?

- a. Each lamp can only be controlled by one account.
- b. If multiple users want to manage the same lamp, ensure they all use the same account.

Disassembly Tip:



The product is divided into two parts: (1) a light source and (2) an adapter. By detaching the output terminal of the adapter, you can easily remove the light source or the adapter.

Customer Service

- 🔍 Warranty: 12-Month Limited Warranty
- 🔧 Support: Lifetime Technical Support
- ✉ Email: support@govee.com
- 🌐 Official Website: www.govee.com
- 📺 @GOVEE 📷 @goveeofficial 🎵 @govee.official
- ✂ @GoveeOfficial 📺 @GOVEE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung von Produkten sollten stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, darunter die folgenden:

LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE.


- Verwenden Sie dieses Produkt bei Raumtemperatur.
- Für eine anderweitige Verwendung ist das Leuchtmittel bzw. das separate Betriebsgerät nicht vorgesehen.
- Um die Gefahr einer Strangulation zu verringern, muss die flexible Leitung, die an diese Leuchte angeschlossen ist, wirksam an der Wand befestigt werden, wenn sich die Leitung in Reichweite befindet.
- Die interne Lichtquelle der Lampe kann nicht separat gewechselt werden. Falls sie nicht mehr funktioniert, muss die gesamte Lampe ausgetauscht werden.
- Die Lampe und der Netzadapter sind für den gemeinsamen Einsatz vorgesehen. Versuchen Sie nicht, sie mit anderen Geräten oder Adaptern zu verwenden.
- Vermeiden Sie den Einsatz der Lampe in der Nähe von Wärmequellen.
- Vermeiden Sie den Einsatz der Lampe in der Nähe potenzieller Gefahrenquellen (z. B. Kerzen, mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände usw.).
- **VORSICHT:** Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder und Menschen mit Behinderung sollten es unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- Dieses Produkt ist für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen (Umgebungstemperatur: 25 °C). Verwenden Sie es nicht an feuchten Orten wie Badezimmern oder im Außenbereich. Dieses Produkt ist nicht wasserdicht und eine unsachgemäße Verwendung kann zu einer schlechten Isolierung und damit zu einem Stromschlag führen.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung auf das Produkt, bringen Sie keine brennbaren Gegenstände mit hoher Temperatur in die Nähe des Produkts und halten Sie es von Wärmequellen fern, um Brände zu vermeiden.
- Wenn das externe flexible Kabel oder die Leitung dieser Leuchte beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel oder eine spezielle Leitung ersetzt werden, die ausschließlich beim Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich ist.
- Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht werden.
- **WARNUNG: VERSUCHEN SIE NICHT, DIESES PRODUKT ZU ÖFFNEN, ZU MODIFIZIEREN ODER ZU REPARIEREN.** Jegliche Änderung oder Verwendung nicht zugelassener Teile führt zum Erlöschen aller Garantien, zur Ungültigkeit von Konformitätsbescheinigungen und kann zu Fehlfunktionen, Stromschlägen, Bränden oder Verletzungen führen.
- Um Brandunfälle zu vermeiden, decken Sie das Produkt nicht mit brennbaren Materialien wie Stoff oder Papier ab.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Govee Wandfluter-Tischlampe entschieden haben! Dieses Produkt verfügt über RGBWWIC-Beleuchtung sowie warm- und kaltweißes Licht. Neben der intelligenten Steuerung über die Govee Home-App ist es auch mit Alexa, Google Assistant und Matter kompatibel.

Was Sie erhalten



x 1

Wandfluter-Tischlampe




x 1

Sockel

x 1


Sockelplatte



x 1

Netzadapter

At a Glance



Ein-/Ausschalten/

Werkseinstellungen
wiederherstellen

Leistung	Drücken, um das Licht ein-/auszuschalten.
Werkseinstellungen wiederherstellen	5 Sekunden lang gedrückt halten.

Koppeln Ihres Geräts mithilfe der Govee Home-App

Was Sie benötigen:

- Ein WLAN-Router, der die 2,4-GHz- und 802.11b/g/n-Bänder unterstützt. 5 GHz wird nicht unterstützt.
 - Ein Smartphone oder Tablet mit iOS oder Android.
1. Laden Sie die Govee Home-App im App Store (iOS) oder bei Google Play (Android) herunter. Melden Sie sich mit Ihrem Konto an. Neue Benutzer müssen ein Konto erstellen.
 2. Schalten Sie das Bluetooth Ihres Smartphones ein.
 3. Öffnen Sie die App, tippen Sie auf das „+“-Symbol in der oberen rechten Ecke und suchen Sie nach „H1771“.
Wählen Sie das Gerätesymbol und folgen Sie den Anweisungen auf dem
 4. Bildschirm, um das Koppeln abzuschließen.



Das Apple-Logo ist eine eingetragene Marke von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern und Regionen eingetragen ist.



Apple Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern und Regionen eingetragen ist.

Google Play ist eine Marke von Google LLC.

Anleitung für Matter

Achtung:

1. Wenn Sie Matter zum ersten Mal verwenden, müssen Sie die Netzwerkverbindung von Apps, die Matter unterstützen (z. B. Google Home/Apple HomeKit usw.), innerhalb von 15 Minuten nach dem Einschalten des Produkts herstellen.
2. Es ist ein IPv6-Netzwerk erforderlich.
3. Das Ändern des Netzwerks kann zu einer Fehlfunktion von Matter führen. Wenn sich das Produkt nicht mit der App verbinden lässt, halten Sie die
4. Ein-/Aus-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Versuchen Sie anschließend erneut, eine Verbindung herzustellen.

Schritt 1

Den QR-Code oder die Gerätenummer von Matter finden Sie auf dem Produkt oder auf der Seite „Geräteinstellungen“ in der Govee Home-App.

Schritt 2

Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein.

Schritt 3

Laden Sie eine App herunter, die Matter unterstützt, z. B. GoogleHome/Apple Homekit usw., und öffnen Sie diese.

Schritt 4

Verwenden Sie die Gerätenummer oder den QR-Code auf dem Produkt in der App, um die Netzwerkverbindung von Matter für das Produkt abzuschließen.

Technische Daten

Modell	H1771
Stromeingang	18W
Spannungseingang	12 V Gleichstrom
Technologie für Lichtanzeigen	RGBWWIC
Farbtemperatur	1000K-10000K

Problembehebung

1. Verbindung zur Govee Home-App nicht möglich.

- a. Prüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.
- b. Prüfen Sie, ob Bluetooth auf dem Smartphone aktiviert ist, oder versuchen Sie, eine Verbindung mit einem anderen Smartphone herzustellen.
- c. Achten Sie beim ersten Anschluss darauf, dass sich das Smartphone in der Nähe des Geräts befindet.
- d. Wenn weiterhin ein Verbindungsfehler besteht, löschen Sie das verbundene Gerät auf der Seite "Geräte" in der App. Stellen Sie die Verbindung zur Govee Home-App entsprechend den vorherigen Anweisungen wieder her.

2. WLAN-Verbindung unterbrochen oder keine Verbindung hergestellt?

- a. Stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN-Router 2,4 GHz unterstützt. 5 GHz wird nicht unterstützt.
- b. Vergewissern Sie sich, dass Sie während des WLAN-Einrichtungsvorgangs das richtige WLAN-Passwort eingegeben haben.
- c. Versuchen Sie, ein anderes Smartphone mit der Tischlampe zu koppeln, um zu überprüfen, ob Ihr Netzwerk ordnungsgemäß funktioniert.
- d. Verringern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem WLAN-Router auf weniger als 15 Meter und stellen Sie dann erneut eine Verbindung her.


3. Es kann keine Verbindung zu Alexa oder Google Assistant hergestellt werden.

- a. Stellen Sie sicher, dass die WLAN-Verbindung stabil ist und ordnungsgemäß funktioniert.
- b. Gehen Sie in der App auf „Benutzerhandbuch“ auf der Einstellungsseite, um das Gerät erneut zu koppeln.
- c. Stellen Sie sicher, dass das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist und der „Energiesparmodus“ deaktiviert ist.

4. Können mehrere App-Benutzer dasselbe Gerät über unterschiedliche Konten steuern?

- a. Jede Lampe kann nur von einem Konto gesteuert werden.
- b. Wenn mehrere Benutzer dieselbe Lampe verwalten möchten, müssen sie alle dasselbe Konto verwenden.

Tipp zur Demontage:



Das Produkt ist in zwei Teile unterteilt: (1) einer Lichtquelle und (2) einem Netzadapter. Durch Abnehmen des Ausgangsanschlusses des Adapters können Sie die Lichtquelle oder den Adapter leicht entfernen.

Kundenbetreuung

 Garantie: 12 Monate eingeschränkte Garantie

 Support: Lebenslanger technischer Support

 E-Mail: support@govee.com

 Offizielle Website: www.govee.com

 @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official

 @GoveeOfficial  @GOVEE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation des produits, des précautions essentielles doivent toujours être prises, notamment les suivantes

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.


- Utilisez ce produit à température ambiante.
- La source lumineuse ou l'appareillage de commande séparé ne sont pas destinés à être utilisés dans d'autres applications.
- Pour réduire le risque d'étranglement, le câble flexible raccordé à ce luminaire doit être solidement fixé au mur s'il est à portée de main.
- La source lumineuse interne de la lampe ne peut pas être remplacée individuellement. S'il se brise, il faut remplacer toute la lampe.
- La lampe et l'adaptateur secteur sont conçus à être utilisés ensemble. N'essayez pas d'utiliser l'un ou l'autre d'entre eux avec d'autres appareils ou adaptateurs.
- Évitez d'utiliser la lampe à proximité de sources de chaleur.
- Évitez d'utiliser la lampe à proximité de sources potentiellement dangereuses (par exemple, des bougies, des objets remplis de liquide, etc.).
- ATTENTION-Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants et les personnes handicapées doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.
- Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur (température ambiante : (25 °C). Ne l'utilisez pas dans des endroits humides tels que les salles de bains ou à l'extérieur. Ce produit n'est pas étanche et une utilisation incorrecte peut entraîner une mauvaise isolation, provoquant un choc électrique.
- Évitez l'exposition directe du produit aux rayons du soleil, ne placez aucun objet inflammable à haute température à proximité du produit et tenez-le éloigné des sources de chaleur afin de prévenir tout risque d'incendie.
- Si le câble ou le cordon flexible externe de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé par un cordon spécial ou un cordon disponible exclusivement auprès du fabricant ou de son agent de service.
- La source lumineuse incluse dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée équivalente.
- AVERTISSEMENT - N'ESSAYEZ PAS D'OUVRIRE, DE MODIFIER OU DE RÉPARER CE PRODUIT. Toute modification ou utilisation de pièces non approuvées rend toutes les garanties inefficaces, invalide les certifications de conformité et peut entraîner un dysfonctionnement, un choc électrique, un incendie ou des blessures corporelles.
- Ne couvrez pas le produit avec des matériaux inflammables tels que du tissu ou du papier pour éviter les accidents d'incendie.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Introduction

Merci d'avoir choisi la lampe de table Wallwash Govee ! Ce produit propose un éclairage RGBWWIC et une lumière blanche chaude et blanche froide. En plus de la commande intelligent de l'application Govee Home, il est également compatible avec Alexa, Google Assistant et Matter.

Contenu du carton



x 1

Lampe de table Wallwash




x 1

Base

x 1


Coussinet
de base



x 1

Adaptateur
secteur

Vue d'ensemble



Marche/Arrêt

Mode Restauration des paramètres
d'usine

Puissance	Appuyez pour allumer/éteindre la lampe.
Mode Restauration des paramètres d'usine	Appuyez et maintenez pendant 5 secondes.

Association de votre appareil à l'application Govee Home

Ce dont vous avez besoin :

- Un routeur Wi-Fi prenant en charge les bandes 2,4 GHz et 802.11b/g/n. La bande 5 GHz n'est pas prise en charge.
 - Un smartphone ou une tablette fonctionnant sous iOS ou Android.
1. Téléchargez l'application Govee Home depuis l'App Store (iOS) ou Google Play (Android). Connectez-vous avec votre compte. Les nouveaux utilisateurs doivent créer un compte.
 2. Activez le Bluetooth de votre smartphone.
 3. Ouvrez l'application, appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit et recherchez « H1771 ».
 4. Appuyez sur l'icône de l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'association.



Le logo Apple est une marque commerciale d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.



Apple Store est une marque de service d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.

Google Play est une marque de Google LLC.

Guide des sujets

Mise en garde :

1. Vous devez établir la connexion réseau des applications prenant en charge Matter (par exemple Google Home/Apple HomeKit, etc.) dans les 15 minutes suivant la mise sous tension du produit lors de l'utilisation de Matter pour la première fois.
2. Un réseau IPv6 est requis.
3. Le changement de réseau peut entraîner un dysfonctionnement de Matter.
4. Si le produit ne parvient pas à se connecter à l'application, appuyez longuement sur le Bouton marche/arrêt pendant 5 secondes pour rétablir les paramètres d'usine. Ensuite, essayez la connexion à nouveau.

Étape 1

Recherchez le code QR ou le numéro de l'appareil de Matter sur le produit ou la page Paramètres de l'appareil dans l'Application Govee Home.

Étape 2

Activez le Bluetooth sur votre smartphone.

Étape 3

Téléchargez et ouvrez l'application qui prend en charge Matter, telle que Google Home/Apple HomeKit, etc.

Étape 4

Utilisez le numéro d'appareil ou le code QR figurant sur le produit dans l'application pour établir la connexion réseau de Matter pour le produit.

Caractéristiques techniques

Modèle	H1771
Entrée d'alimentation	18W
Tension d'entrée	12V CC
Technologie d'affichage de la lumière	RGBWWIC
Température de couleur	1000K-10000K

Dépannage

1. Impossible de se connecter à l'application Govee Home.

- a. Vérifiez si l'appareil est sous tension.
- b. Vérifiez si le Bluetooth du smartphone est activé ou essayez de vous connecter avec un autre smartphone.
- c. Lors de la première connexion, assurez-vous que le smartphone est à proximité de l'appareil.
- d. Si l'erreur de connexion persiste, supprimez l'appareil connecté de la page « Appareils » dans l'application. Reconnectez-vous à l'application Govee Home en suivant les instructions fournies précédemment.

2. Le Wi-Fi est déconnecté ou ne peut pas être connecté ?

- a. Assurez-vous que votre routeur Wi-Fi est à 2,4 GHz. La bande 5 GHz n'est pas prise en charge.
- b. Assurez-vous d'avoir saisi le mot de passe Wi-Fi correct lors du processus de configuration Wi-Fi.
- c. Essayez d'utiliser un autre smartphone pour l'associer à la lampe de table afin de vous assurer que votre réseau fonctionne correctement.
- d. Réduisez la distance entre l'appareil et le routeur Wi-Fi à moins de 50 pieds, puis réessayez la connexion.


3. Impossible de se connecter à Alexa ou Google Assistant.

- a. Assurez-vous que la connexion Wi-Fi est stable et fonctionne correctement.
- b. Accédez à la section « Manuel utilisateur » de la page Paramètres de l'application pour associer à nouveau l'appareil.
- c. Assurez-vous que l'appareil est branché sur l'alimentation et que le « Mode économie d'énergie » est désactivé.

4. Plusieurs utilisateurs d'applications peuvent-ils contrôler le même appareil à l'aide de comptes différents ?

- a. Chaque lampe ne peut être contrôlée que par un seul compte.
- b. Si plusieurs utilisateurs souhaitent gérer la même lampe, assurez-vous qu'ils utilisent tous le même compte.

Astuce de demontage :



Le produit se compose de deux parties : (1) une source lumineuse et (2) un adaptateur. Si vous retirez le connecteur de sortie de l'adaptateur, vous pouvez facilement retirer la source lumineuse ou l'adaptateur.

Service Clientèle

 Garantie : Garantie limitée de 12 mois

 Support : Soutien technique à vie

 Email : support@govee.com

 Site officiel : www.govee.com

 @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official

 @GoveeOfficial  @GOVEE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Al utilizar productos, siempre se deben tomar precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.


- Utilice este producto a temperatura ambiente.
- La fuente de luz y el equipo de control no están diseñados para usarse en otras aplicaciones.
- Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a este sistema de iluminación debe fijarse de forma efectiva a la pared en caso de que esté al alcance de la mano.
- No se puede reemplazar la fuente de luz interna de la lámpara de forma individual. Si se rompe, se debe reemplazar la lámpara al completo.
- La lámpara y el adaptador de corriente están diseñados para usarse juntos. No uses ninguno de ellos con otros dispositivos o adaptadores.
- Evita usar la lámpara cerca de fuentes de calor.
- Evita usar la lámpara cerca de fuentes potencialmente peligrosas (por ejemplo, velas, objetos llenos de líquido, etc.).
- **PRECAUCIÓN:** este producto no es un juguete. Los niños y las personas con discapacidad deben utilizarlo bajo la supervisión de un adulto.
- Este producto está diseñado para uso en interiores (temperatura ambiente: 25 °C). No lo utilice en lugares húmedos como baños o exteriores. Este producto no es resistente al agua y su uso inadecuado puede provocar un aislamiento deficiente y provocar una descarga eléctrica.
- Evite la luz solar directa sobre el producto, no coloque elementos inflamables de alta temperatura cerca del producto y manténgalo alejado de fuentes de calor para evitar incendios.
- Si el cable o cordón flexible externo de esta luminaria resulta dañado, deberá ser reemplazado por un cable o cordón especial disponible exclusivamente del fabricante o su agente de servicio.
- La fuente de luz contenida en esta luminaria sólo podrá ser sustituida por el fabricante o su agente de servicio o una persona cualificada similar.
- **ADVERTENCIA:** NO INTENTE ABRIR, MODIFICAR NI REPARAR ESTE PRODUCTO. Cualquier alteración o uso de piezas no aprobadas anula todas las garantías, anula las certificaciones de cumplimiento y puede provocar mal funcionamiento, descarga eléctrica, incendio o lesiones personales.
- No cubra el producto con materiales inflamables como tela o papel para evitar accidentes de incendio.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Introducción

¡Gracias por elegir Govee Wallwash Lámpara de mesa! Este producto cuenta con iluminación RGBWWIC, luz blanca cálida y luz fría. Además del control inteligente de la aplicación Govee Home, también es compatible con Alexa, Google Assistant y Matter.

Contenido



x 1

Wallwash Lámpara de mesa




x 1

Base

x 1


Almohadilla de base



x 1

Adaptador de corriente

De un vistazo



Modo de encendido/

Restaurar modo de fábrica

Alimentación	Pulsar para encender/apagar la luz.
Restaurar modo de fábrica	Mantén presionado el botón durante 5 segundos.

Emparejar su dispositivo con la aplicación Govee Home

Lo que necesita:

- Un rúter Wi-Fi compatible con las bandas de 2,4 GHz y 802.11b/g/n. No es compatible con 5 GHz.
 - Un smartphone o tablet con iOS o Android.
1. Descargue la aplicación Govee Home de la App Store (iOS) o de Google Play (Android). Inicie sesión con su cuenta. Los nuevos usuarios deben crear una cuenta.
 2. Encienda el Bluetooth de su smartphone.
 3. Abra la aplicación, toque el icono "+" en la esquina superior derecha y busque "H1771".
 4. Pulse el icono del dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para completar el emparejamiento.



El logotipo de Apple es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países y regiones.



Apple Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países y regiones.

Google Play es una marca de Google LLC.

Guía de Matter

Precauciones:

1. Es necesario completar la conexión a la red de las aplicaciones compatibles con Matter (por ejemplo, Google Home/Apple HomeKit, etc.) en un plazo de 15 minutos tras encender el producto o al usar Matter por primera vez.
Es necesaria una red IPv6.
2. Cambiar la red puede hacer que Matter no funcione correctamente.
3. Si el producto no puede conectarse a la aplicación, mantenga presionado el
4. Botón de encendido durante 5 segundos para restaurar los ajustes de fábrica. Después de hacerlo, intente conectarlo de nuevo.

Paso 1

Busca el código QR o el número de dispositivo de Matter en el producto o en la página Ajustes del dispositivo en la aplicación Govee Home.

Paso 2

Encienda el Bluetooth de su smartphone.

Paso 3

Descargue y abra la aplicación compatible con Matter, como GoogleHome/Apple Homekit, etc.

Paso 4

Utilice el número de dispositivo o el código QR del producto en la aplicación para completar la conexión a la red de Matter para ese producto.

Especificaciones

Modelo	H1771
Potencia absorbida	18W
Voltaje de entrada	12V DC
Tecnología de visualización de iluminación	RGBWWIC
Temperatura de color	1000K-10000K

Solución de problemas

1. No se puede conectar a la aplicación Govee Home.

- a. Compruebe que el dispositivo esté encendido.
- b. Compruebe que el Bluetooth del teléfono esté activado o intente conectar el dispositivo con otro smartphone.
- c. Al conectarlo por primera vez, asegúrese de que el smartphone esté cerca del dispositivo.
- d. Si el error de conexión persiste, elimine el dispositivo conectado desde la página "Dispositivos" de la aplicación. Vuelva a conectarlo a la aplicación Govee Home siguiendo las instrucciones proporcionadas anteriormente.

2. La red Wi-Fi se desconecta o no se puede conectar.

- a. Asegúrate de que el router Wi-Fi sea de 2,4 GHz. No es compatible con 5 GHz.
- b. Asegúrese de haber introducido correctamente la contraseña Wi-Fi durante el proceso de conexión Wi-Fi.
- c. Prueba a usar otro teléfono para emparejarlo con la lámpara de mesa y asegurarte de que la red funciona correctamente.
- d. Reduce la distancia entre el dispositivo y el router del Wi-Fi a menos de 15 m (50 pies), e intenta volver a conectarte.


3. No se puede conectar con Alexa o el Asistente de Google.

- a. Asegúrate de que la conexión Wi-Fi sea estable y funcione correctamente.
- b. Vaya a "Guía del usuario" en la página de Ajustes de la aplicación para emparejar el dispositivo nuevamente.
- b. Asegúrese de que el dispositivo esté conectado a la corriente y que el "Modo de ahorro de energía" esté desactivado.

4. ¿Pueden varios usuarios de la aplicación controlar el mismo dispositivo usando diferentes cuentas?

- a. Cada lámpara puede controlarse exclusivamente por una única cuenta.
- b. Si hay varios usuarios que quieran controlar la misma lámpara, deberán usar la misma cuenta.

Consejo para desmontar:



El producto se divide en dos partes: (1) una fuente de luz y (2) un adaptador. Al separar el terminal de salida del adaptador, se pueden retirar fácilmente la fuente de luz y el adaptador.

Servicio de atención al cliente

- 🛡️ Garantía: Garantía limitada de 12 meses
- 🔧 Soporte: Soporte técnico de por vida
- ✉️ Correo electrónico: support@govee.com
- 🌐 Sitio web oficial: www.govee.com
- 📺 @GOVEE 📷 @goveeofficial 🎵 @govee.official
- 📧 @GoveeOfficial 📱 @GOVEE

ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA

Quando si utilizzano i prodotti, è necessario adottare sempre le seguenti precauzioni di base:

LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA.


- Usare questo prodotto a temperatura ambiente.
- La sorgente luminosa o l'unità di controllo separata non sono destinati all'uso in altre applicazioni.
- Per ridurre il rischio di angolazione, il cablaggio flessibile collegato a questo apparecchio di illuminazione deve essere fissato efficacemente alla parete se il cablaggio è a portata di mano.
- La sorgente luminosa interna della lampada non può essere sostituita singolarmente. In caso di rottura, l'intera lampada deve essere sostituita.
- La lampada e l'adattatore di alimentazione sono pensati per essere utilizzati insieme. Non tentare di utilizzare uno di essi con altri dispositivi o adattatori.
- Evitare di utilizzare la lampada vicino a fonti di calore.
- Evitare di utilizzare la lampada vicino a fonti potenzialmente pericolose (ad es. candele, oggetti pieni di liquidi, ecc.).
- **ATTENZIONE** - Il prodotto non è un giocattolo. I bambini e i disabili dovrebbero usarlo sotto la supervisione di un adulto.
- Questo prodotto è destinato all'uso in ambienti interni (temperatura ambiente: 25 °C). Non utilizzarlo in luoghi umidi come bagni o all'aperto. Questo prodotto non è impermeabile e un uso improprio potrebbe compromettere l'isolamento, con conseguente rischio di scosse elettriche.
- Evitare l'esposizione diretta del prodotto alla luce solare, non posizionare oggetti infiammabili ad alta temperatura vicino al prodotto e tenerlo lontano da fonti di calore per evitare incendi.
- Se il cavo flessibile esterno o il filo di questo apparecchio di illuminazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo speciale o con un filo disponibile esclusivamente presso il produttore o l'agente di assistenza.
- La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio di illuminazione deve essere sostituita solo dal produttore, dall'agente di assistenza o da una persona qualificata.
- **ATTENZIONE: NON TENTARE DI APRIRE, MODIFICARE O RIPARARE QUESTO PRODOTTO.** Qualsiasi modifica o utilizzo di parti non approvate annulla tutte le garanzie, annulla le certificazioni di conformità e può causare malfunzionamenti, scosse elettriche, incendi o lesioni personali.
- Per evitare incendi, non coprire il prodotto con materiali infiammabili come stoffa o carta.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Introduzione

Grazie per aver scelto la lampada da tavolo Govee Wallwash! Questo prodotto è dotato di illuminazione RGBWWIC, bianca calda e bianca fredda. Oltre al controllo intelligente dell'app Govee Home, è compatibile anche con Alexa, Assistente Google e Matter.

Contenuto



x 1

Lampada da tavolo a parete




x 1

Base

x 1


Cuscinetto
per base



x 1

Adattatore di
alimentazione

A prima vista



Modalità di accensione/

Ripristino delle impostazioni di
fabbrica

Potenza	Premere per accendere/spegnere la luce.
Modalità Ripristino delle impostazioni di fabbrica	Tenere premuto il pulsante per 5 secondi.

Associazione del dispositivo all'app Govee Home

Cosa serve:

- Un router Wi-Fi che supporta le bande a 2,4 GHz e 802.11b/g/n. La banda a 5 GHz non è supportata.
 - Uno smartphone o tablet con iOS o Android.
1. Scaricare l'app Govee Home dall'App Store (iOS) o da Google Play (Android). Accedi con il tuo account. I nuovi utenti devono creare un account.
 2. Attiva il Bluetooth del tuo smartphone.
 3. Aprire l'app, toccare l'icona "+" nell'angolo in alto a destra e cercare "H1771".
 4. Tocca l'icona del dispositivo e segui le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.



Il logo Apple è un marchio registrato di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi e regioni.



Apple Store è un marchio di servizio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi e regioni.

Google Play è un marchio di Google LLC.

Guida all'uso di Matter

Attenzione:

1. È necessario completare la connessione di rete delle app che supportano Matter (ad esempio Google Home/Apple HomeKit, ecc.) entro 15 minuti dall'accensione del prodotto quando si utilizza Matter per la prima volta.
2. È richiesta una rete IPv6.
3. La modifica della rete potrebbe causare il malfunzionamento di Matter.
4. Se il prodotto non riesce a connettersi all'app, premere a lungo il pulsante di accensione per 5 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica. Quindi, provare a connettersi di nuovo in un secondo momento.

Passaggio 1

Trovare il codice QR o il numero del dispositivo di Matter sul prodotto o nella pagina Impostazioni del dispositivo nell'app Govee Home.

Passaggio 2

Attivare il Bluetooth sullo smartphone.

Passaggio 3

Scarica e apri l'app che supporta Matter, ad esempio GoogleHome/Apple Homekit ecc.

Passaggio 4

Utilizzare il numero del dispositivo o il codice QR sul prodotto nell'app per completare la connessione di rete di Matter per il prodotto.

Specifiche

Modello	H1771
Ingresso alimentazione	18W
Tensione di ingresso	12V DC
Tecnologia di illuminazione	RGBWWIC
Temperatura colore	1000K-10000K

Risoluzione dei problemi

1. Impossibile connettersi all'app Govee Home.

- a. Controlla se il dispositivo è acceso.
- b. Controlla se il Bluetooth dello smartphone è abilitato o prova a connetterti con un altro smartphone.
- c. Quando ti connetti per la prima volta, assicurati che lo smartphone sia vicino al dispositivo.
- d. Se l'errore di connessione persiste, elimina il dispositivo collegato dalla pagina "Dispositivi" dell'app. Riconnettiti all'App Govee Home seguendo le istruzioni precedentemente fornite.

2. Wi-Fi disconnesso o connessione non riuscita?

- a. Assicurati che il tuo router Wi-Fi sia a 2.4 GHz. La banda a 5 GHz non è supportata.
- b. Assicurati di aver inserito la password Wi-Fi corretta durante il processo di configurazione Wi-Fi.
- c. Prova a utilizzare un altro smartphone da abbinare alla lampada da tavolo per assicurarti che la tua rete funzioni correttamente.
- d. Riduci la distanza tra il dispositivo e il router Wi-Fi a meno di 50 piedi, quindi riconnettiti.


3. Impossibile connettersi ad Alexa o all'Assistente Google.

- a. Assicurati che la connessione Wi-Fi sia stabile e funzioni correttamente.
- b. Per associare di nuovo il dispositivo, passare alla "Guida utente" nella pagina Impostazioni dell'app.
- b. Assicurati che il dispositivo sia collegato all'alimentazione e che la "Modalità di risparmio energetico" sia disattivata.

4. Più utenti dell'app possono controllare lo stesso dispositivo utilizzando account diversi?

- a. Ogni lampada può essere controllata da un solo account.
- b. Se più utenti desiderano gestire la stessa lampada, assicurati che utilizzino tutti lo stesso account.

Consejo para desmontar:



Il prodotto è diviso in due parti: (1) una sorgente luminosa e (2) un adattatore. Staccando il terminale di uscita dell'adattatore, puoi rimuovere facilmente la sorgente luminosa dall'adattatore.

Servizio clienti

-  **Garanzia:** Garanzia limitata di 12 mesi
-  **Supporto:** Supporto tecnico a vita
-  **Email:** support@govee.com
-  **Sito web ufficiale:** www.govee.com
-  **@GOVEE**  **@goveeofficial**  **@govee.official**
-  **@GoveeOfficial**  **@GOVEE**

Compliance Information

EU Compliance Statement:

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Shenzhen Qianyan Technology LTD declares that the radio equipment type H1771 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.govee.com/doc

EU contact address:

 GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH (E-mail: eu_rep@govee.com)
Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

	Bluetooth*	Wi-Fi
Operation Frequency (For Europe & UK only)	2402-2480MHz	2412-2472MHz
Output Power (For Europe & UK only)	<10dBm (E.I.R.P.)	<20dBm (E.I.R.P.)

EU-Konformitätserklärung:

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG

Hiermit erklärt Shenzhen Qianyan Technology LTD., dass der Funkanlagentyp H1771 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden

Internetadresse verfügbar: www.govee.com/doc

Kontaktadresse innerhalb der EU:

 GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH (E-mail: eu_rep@govee.com)
Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

	Bluetooth*	Wi-Fi
Betriebsfrequenz (nur für Europa und Großbritannien)	2402-2480MHz	2412-2472MHz
Ausgangsleistung (nur für Europa und Großbritannien)	<10dBm (E.I.R.P.)	<20dBm (E.I.R.P.)

Declaración de cumplimiento de la UE:

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

Por la presente, Shenzhen Qianyan Technology LTD, declara que el tipo de equipo radioeléctrico H1771 es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: www.govee.com/doc

Dirección de contacto de la UE:

 GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH (E-mail: eu_rep@govee.com)
Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

	Bluetooth*	Wi-Fi
Frecuencia de funcionamiento (solo para Europa y Reino Unido)	2402-2480MHz	2412-2472MHz
Potencia in uscita (solo per Europa e Regno Unito)	<10dBm (E.I.R.P.)	<20dBm (E.I.R.P.)

Dichiarazione di conformità UE:

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Il fabbricante, Shenzhen Qianyan Technology LTD, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio H1771 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.govee.com/doc
Indirizzo di contatto UE:

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH (E-mail: eu_rep@govee.com)
Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

	Bluetooth®	Wi-Fi
Frequenza di funzionamento (solo per Europa e Regno Unito)	2402-2480MHz	2412-2472MHz
Potenza in uscita (solo per Europa e Regno Unito)	<10dBm (E.I.R.P.)	<20dBm (E.I.R.P.)

Déclaration de conformité à l'UE :

DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE

Le soussigné, Shenzhen Qianyan Technology LTD, déclare que l'équipement radioélectrique du type H1771 est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: www.govee.com/doc
Adresse de contact pour l'UE

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH (E-mail: eu_rep@govee.com)
Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

	Bluetooth®	Wi-Fi
Fréquence de fonctionnement (uniquement pour l'Europe et le Royaume-Uni)	2402-2480MHz	2412-2472MHz
Puissance de sortie (uniquement pour l'Europe et le Royaume-Uni)	<10dBm (E.I.R.P.)	<20dBm (E.I.R.P.)

UK Compliance Statement:

Shenzhen Qianyan Technology LTD. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017.

A copy of the UK Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/

Shenzhen Qianyan Technology LTD hereby declares that this product complies with the UK Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023, A copy of the UK Statement of Conformity is available online at www.govee.com/doc

UK Authorised Representative:
GOVEE MOMENTS(UK) TRADING LIMITED
(E-mail: uk_rep@govee.com)
4th Floor, 18 St Cross Street, London EC1N 8UN



Environmentally friendly disposal

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

Umweltfreundliche Entsorgung

Elektro-Altgeräte dürfen nicht mit gewöhnlichem Abfall entsorgt werden und müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an kommunalen Sammelstellen ist für Privatpersonen kostenlos. Die Eigentümer der Altgeräte sind für den Transport zu den Sammelstellen verantwortlich. Durch diesen geringen Aufwand können Sie zur Wiederverwertung von wertvollen Rohmaterialien beitragen und dafür sorgen, dass umweltschädliche und giftige Substanzen ordnungsgemäß unschädlich gemacht werden.

Mise au rebut écologique

Les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels. Ils doivent être éliminés séparément. La mise au rebut au point de collecte municipal par l'intermédiaire de particuliers est gratuite. Il incombe au propriétaire des appareils usagés de les apporter à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Avec ce petit effort personnel, vous contribuez au recyclage de matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.

Tratamiento de residuos responsable con el medio ambiente

Los aparatos eléctricos viejos no pueden desecharse junto con los residuos orgánicos, sino que deben ser desechados por separado. Existen puntos limpios donde los ciudadanos pueden dejar estos aparatos gratis. El propietario de los aparatos viejos es responsable de llevarlos a estos puntos limpios o similares puntos de recogida. Con este pequeño esfuerzo estás contribuyendo a reciclar valiosas materias primas y al tratamiento de residuos tóxicos.

Smaltimento ecologico

I vecchi dispositivi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti residui, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento da parte di soggetti privati presso i punti di raccolta pubblici è gratis. È responsabilità del proprietario dei vecchi dispositivi portarli presso tali punti di raccolta o punti di raccolta analoghi.



FOR INDOOR USE ONLY

NUR FÜR DEN INNENGEBRAUCH

POUR UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR UNIQUEMENT

SÓLO PARA USO EN INTERIORES

SOLO PER USO INTERNO

For ambiance lighting only. Not for illumination.

To reduce the risk of strangulation, the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach.

Nur für Ambientebeleuchtung. Nicht zur Beleuchtung.

Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die flexible Leitung, die an diese Leuchte angeschlossen ist, wirksam an der Wand befestigt werden, wenn sich die Leitung in Reichweite befindet.

Solo para iluminación de ambiente. No para la iluminación.

Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a este sistema de iluminación debe fijarse de forma efectiva a la pared en caso de que se pueda alcanzar con los brazos.

Seulement pour un éclairage d'ambiance. Pas pour l'éclairage quotidien.

Pour réduire le risque de strangulation, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé solidement au mur si le câblage est à portée de main.

Solo per l'illuminazione dell'atmosfera. Non per illuminare.

Per ridurre il rischio di strangolamento, il cablaggio flessibile collegato a questo apparecchio deve essere efficacemente fissato alla parete se il cablaggio è a portata di mano.

This product contains a light source of energy efficiency class G.

Colour - tuneable light sources that can be set to at least the colours listed in this point and which have for each of these colours, measured at the dominant wavelength, a minimum excitation purity of:

Blue	457.0nm	95.6%
Green	533.2nm	86.3%
Red	630.4nm	100.0%

and are intended for use in applications requiring high-quality coloured light.
Reference control settings: 6500K, "White Light" in Govee Home App.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Farbabstimbare Lichtquellen, die mindestens auf die in diesem Punkt aufgeführten Farben eingestellt werden können und die für jede dieser Farben, gemessen an der dominanten Wellenlänge, eine minimale Anregungsreinheit aufweisen von:

Blau	457,0nm	95,6%
Grün	533,2nm	86,3%
Rot	630,4nm	100,0%

und sind für den Einsatz in Anwendungen vorgesehen, die hochwertiges farbiges Licht erfordern.

Referenzeinstellungen der Steuerung: 6500K, "Weißes Licht" in der Govee Home App.

Este producto contiene una fuente de luz de el grado de eficiencia energética G. Fuentes de luz de colores sintonizables que se pueden ajustar al menos a los colores enumerados en este punto y que tienen para cada uno de estos colores, medidos en la longitud de onda dominante, una pureza de excitación mínima de:

Azul	457,0nm	95,6%
Verde	533,2nm	86,3%
Rojo	630,4nm	100,0%

y están diseñados para su uso en aplicaciones que requieren luz de color de alta calidad.

Ajustes de control de referencia: 6500K, "Luz blanca" en la aplicación Govee Home.

Cet appareil contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G. Sources lumineuses accordables en couleur susceptibles d'être réglées au moins sur les couleurs énumérées ici et qui affichent, pour chacune de ces couleurs, une pureté d'excitation minimale, mesurée à la longueur d'onde dominante, de :

Bleu	457,0nm	95,6%
Vert	533,2nm	86,3%
Rouge	630,4nm	100,0%

et sont destinées à être utilisées dans des applications nécessitant une lumière colorée de qualité supérieure.

Réglages de contrôle de référence : 6500K, « Lumière blanche » dans l'application Govee Home

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G. Sorgenti luminose regolabili in base al colore che possono essere impostate almeno sui colori elencati in questo punto e che hanno per ciascuno di questi colori, misurato alla lunghezza d'onda dominante, una purezza di eccitazione minima di:

Blu	457,0nm	95,6%
Verde	533,2nm	86,3%
Rosso	630,4nm	100,0%

e sono destinati all'uso in applicazioni che richiedono luce colorata di alta qualità. Impostazioni di controllo di riferimento: 6500K, "Luce bianca" nell'app Govee Home.

FCC and ISED Canada Statement

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator & your body.

Responsible party (this contact information is only for FCC matters) :

Name: GOVEE MOMENTS(US) TRADING LIMITED

Address: 2501 Chatham Rd Suite R Springfield IL 62704

Email: certification@govee.com

Contact information: <https://www.govee.com/support>

Regulatory information: Canada

CAN ICES (B) / NMB (B)

ISED Statement

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference; and

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B lighting equipment complies with Canadian ICES-005.
HVIN:H1771

Radiation Exposure Statement

This equipment complies with Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the equipment and your body.

Déclaration de la FCC et d'ISDE Canada

Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage nuisible, et

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Avertissement : Tout changement ou modification n'ayant pas été expressément approuvé(e) par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

REMARQUE : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, en vertu de la partie 15 des règles de la FCC.

Ces limites sont conçues pour assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut dégager de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant, provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie qu'un équipement particulier ne souffrira pas d'interférences. Si cet équipement entraîne des interférences préjudiciables à la réception des émissions radio ou de télévision, identifiables en mettant l'appareil hors tension, puis sous tension, il est recommandé que l'utilisateur tente de résoudre ce problème au moyen d'une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
2. Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
3. Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
4. Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Déclaration de la FCC relative à l'exposition aux rayonnements

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC établies pour un environnement non contrôlé.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Partie responsable (ces coordonnées concernent uniquement les questions liées à la FCC) :

Nom : GOVEE MOMENTS(US) TRADING LIMITED

Address: 2501 Chatham Rd Suite R Springfield IL 62704

E-mail : certification@govee.com

Contact : <https://www.govee.com/support>

Informations réglementaires : Canada

CAN ICES (B) / NMB (B)

Déclaration ISDE

Cet appareil est conforme aux exigences de radioconformité d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour les appareils exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- 1) Cet appareil ne doit pas causer de brouillage.
- 2) Cet appareil doit accepter le brouillage reçu, même celui pouvant nuire à son fonctionnement.

Cet équipement d'éclairage de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-005. NIVM:H1771

Déclaration sur l'exposition aux radiations

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre l'équipement et votre corps.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Qianyan Technology LTD is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken im Besitz der Bluetooth SIG, Inc. und jede Nutzung solcher Marken durch Shenzhen Qianyan Technology LTD steht unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Shenzhen Qianyan Technology LTD est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y su uso por parte de Shenzhen Qianyan Technology LTD se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Il marchio verbale e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di Shenzhen Qianyan Technology LTD è sotto licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

The trademark Govee has been authorised to Shenzhen Qianyan Technology LTD.
Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.
All Rights Reserved.

Die Marke Govee wurde von Shenzhen Qianyan Technology LTD autorisiert.
Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.
All Rights Reserved.

La marque Govee a été autorisée à Shenzhen Qianyan Technology LTD.
Copyright © 2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.
Tous droits réservés.

La marca Govee ha sido autorizada a nombre de Shenzhen Qianyan Technology LTD.
Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.
Todos los derechos reservados.

Il marchio Govee è stato autorizzato a Shenzhen Qianyan Technology LTD.
Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.
All Rights Reserved.



Govee Home App

For FAQs and more information,
please visit: www.govee.com